(10)従属制御


マスター
X0 X1 X2 X3 C(OUT COM)
FL-4T
L N
E1 E2 E3 E4 E(IN COM)
スレーブ
X0 X1 X2 X3 C(OUT COM)
FL-4T
L N
E1 E2 E3 E4 E(IN COM)